



Nalewanie mydła:

1. Włożyć dołączony do dozownika kluczyk
2. Przekręcić kluczyk o 90 stopni
3. Otworzyć klapkę
4. Nalać mydło uważając żeby nie rozlewać po dozowniku (mydło może być dowolne przeznaczone do dozowników mydła, powszechnie dostępne na polskim rynku, dopuszczone z atestem PZH, nie są wymagane woreczki lub inne „uzależniające” materiały eksploatacyjne)
5. Zamknąć klapkę i przekręcić kluczyk w celu zamknięcia
6. Przy pierwszym użyciu wymagane jest kilkakrotne naciśnięcie przycisku zanim zacznie być dozowane mydło